

SPORT RESIN REMOVER

INFORMACIÓN DE PRODUCTO



DESCRIPCIÓN GENERAL

Sport Resin Remover es un desengrasante a base de agua diseñado para disolver la resina en pisos de madera barnizados y pisos de vinilo.

Este producto se puede añadir al tanque de agua limpia en máquinas de limpieza.

Para uso profesional.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Producto: Concentrado alcalino a base de agua.

Tamaño del envase: 5 litros.

Ingredientes:

Agua, N° CAS 7732-18-5 (AQUA)

Hidróxido de sodio, N° CAS 1310-73-2 (SODIUM HYDROXIDE)

Hidróxido de potasio, N° CAS 1310-58-

3 (POTASSIUM HYDROXIDE)

Metasilicato de disodio, N° CAS 6834-92-0 (SODIUM

METASILICATE)

Alanina, N,N-bis(carboximetil)-, sal de sodio, N° CAS 164462-16-2

(TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE)

D-Glucopiranos, oligomérica, C10-16 (número par)

alquilglucósidos, N° CAS 110615-47-9 (LAURYL GLUCOSIDE)

D-Glucopyranose, oligomerer, decyl octyl glycosider, N°

CAS 68515-73-1 (DECYL GLUCOSIDE)

DATOS TÉCNICOS

Dilución: 1 parte por 10 partes de agua.

Rendimiento: 25-30 m²/litro de producto diluido.

pH: Concentrado 14. Diluido 13.

Antes de usar: Agitar bien.

Herramientas de aplicación: Paño, botella de spray, máquina de limpieza.

Almacenamiento: Dura 2 año sin abrir y almacenado a 20 °C. No exponer a temperaturas inferiores a 0 °C.

DIRECCIONES DE USO

Máquina de limpieza:

- Sport Resin Remover se agrega al agua de lavado en la máquina de limpieza. Dosificación según instrucciones.
- No use el producto bajo exposición solar directa.
- Se deben distribuir 2 carriles de agua de lavado en la dirección longitudinal de las tablas del piso.
- Aspirar inmediatamente después, o tras dejar actuar un máximo de 3 minutos.
- Utilice siempre la menor cantidad de agua posible para evitar daños en el suelo. Los derrames accidentales deben limpiarse inmediatamente.
- Si no se ha eliminado la resina en la primera pasada, repetir el procedimiento de limpieza.
- A continuación, limpie el suelo con Junckers Sport Cleaner.

Resina difícil de quitar:

- Los restos de resina que queden adheridos pueden dejarse en remojo en Sport Resin Remover concentrado durante un máximo de 10 minutos.
- Si es necesario, use una botella de spray para aplicar el líquido a las marcas.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Antes de usar el producto, lea con atención la etiqueta del envase y aplique las medidas de precaución indicadas.

Por favor mire la ficha de datos de seguridad con la información detallada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Productos:

F 10.4 - Junckers Sport Cleaner